

V1809

Volimea N° 12 Steinocker 26 - mit Travertin Technik



Verarbeitungstechnik

Arbeitsschritte

1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche: Für diese Optik empfehlen wir Volimea Quarzgrund als Grundierung vorzulegen.

Der Auftrag kann mit einer Malerrolle oder einem Quast deckend auf den Untergrund aufgebracht werden. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend.

2. Volimea Wandbeschichtung Steinocker 26 wird mit der angegebenen Wassermenge angerührt. Anschließend wird das Material mit der venezianischen Glättkelle auf die grundierte Fläche ca. 1,5 - 2,0 mm glatt aufgetragen. Dann wird die Fläche bei Bedarf mit der Kelle nochmal leicht geglättet. Danach wird die Fläche in die Formate aufgeteilt und mit der Kante der Fugenkelle ausgebildet. Mit einer Wurzelbürste wird anschließend die Struktur ausgebildet. Zum Abschluss wird die Fläche mit der venezianischen Glättkelle ohne Druck poliert.

3. Imprägnierung: Nachdem die Fläche komplett durchgetrocknet ist, kann die Oberfläche mit der Imprägnierung von unten nach oben flächig imprägniert werden.

Zum Onlineshop:



Set V1809

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Volimea Grundierung | 5 kg (ca.15 m ²) |
| 2. Volimea Steinocker N° 26 | 15 kg (ca. 8 -10 m ²) |
| 4. Imprägnierung | 1 l (ca. 10m ²) |

